

TRATAMENTOS	TEMPO DE APLICAÇÃO	PASSO A PASSO
PARA ALISAR E TRATAR <b>EXOPLASTIA CAPILAR</b>	2 HORAS	 <p><b>ACCESS SHAMPOO + ULTRATECH KERATIN</b></p> <p><b>MODO DE USAR 1) LAVAGEM E PREPARAÇÃO:</b> LAVAR O CABELO COM <b>EXO ACCESS SHAMPOO</b> ALGUMAS VEZES ATÉ REMOVER COMPLETAMENTE TODO RESÍDUO. ENXAGUAR ABUNDANTEMENTE ATÉ REMOVER TODO O SHAMPOO. SECAR COMPLETAMENTE O CABELO; <b>2) APLICAÇÃO DO ATIVO:</b> APÓS SEPARAR O CABELO EM QUADRANTES, APLICAR <b>EXO ULTRATECH KERATIN</b> MECHA A MECHA DA RAIZ ATÉ AS PONTAS, A MEIO CENTÍMETRO DO COURO CABELUDO. ENLUVAR E PENTEAR COM PENTE FINO, SUAVEMENTE, DISTRIBUINDO HOMOGENEAMENTE O PRODUTO. DEIXAR O PRODUTO NO CABELO POR 30 MINUTOS; <b>3) ENXÁGUE:</b> APÓS OS 30 MINUTOS, ENXAGUAR USANDO SOMENTE ÁGUA MORNIA OU FRIA ATÉ QUE TODO O PRODUTO SEJA REMOVIDO. SECAR TOTALMENTE O CABELO. <b>IMPORTANTE:</b> EM CASO DE CABELOS MAIS REBELDES, PODE-SE FAZER UMA ESCOVA PARA ALINHAR MELHOR OS FIOS E FACILITAR O PASSO SEGUINTE; <b>4) ATIVAÇÃO TÉRMICA:</b> PRANCHAR EM MECHAS FINAS, COM O CABELO TOTALMENTE SECO, LEVEMENTE TRACIONADO E PERFEITAMENTE ALINHADO COM TEMPERATURA DE 190 A 230°C, POR 12 VEZES OU MAIS, BEM DEVAGAR, ATÉ OBTER O ALINHAMENTO PERFEITO DOS FIOS E BRILHO INTENSO (OBS.: EVITAR TEMPERATURAS ACIMA DE 190°C EM CABELOS LOIROS, RUIVOS OU DE FUNDOS CLAROS). NÃO HÁ NECESSIDADE DE LAVAR O CABELO IMEDIATAMENTE. AGUARDAR DE 24 A 48 HORAS PARA LAVAR O CABELO AJUDA NA POLIMERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE <b>KUP®</b>.</p>
PARA ALISAR E REESTRUTURAR <b>EXOPLASTIA CAPILAR NANOTRÔNICA</b>	2 HORAS	 <p><b>ACCESS SHAMPOO + NANOTRON TOTAL REPAIR + ULTRATECH KERATIN</b></p> <p><b>MODO DE USAR 1) LAVAGEM E PREPARAÇÃO:</b> LAVAR O CABELO COM <b>EXO ACCESS SHAMPOO</b> ALGUMAS VEZES ATÉ REMOVER COMPLETAMENTE TODO RESÍDUO. ENXAGUAR BEM E SECAR COMPLETAMENTE O CABELO; <b>2) APLICAÇÃO DO ATIVO:</b> APÓS SEPARAR O CABELO EM QUADRANTES, APLICAR <b>EXO ULTRATECH KERATIN</b> MECHA A MECHA DA RAIZ ATÉ AS PONTAS, A MEIO CENTÍMETRO DO COURO CABELUDO. ENLUVAR E PENTEAR COM PENTE FINO, SUAVEMENTE, DISTRIBUINDO HOMOGENEAMENTE O PRODUTO. DEIXAR O PRODUTO NO CABELO POR 30 MINUTOS; <b>3) ENXÁGUE:</b> APÓS OS 30 MINUTOS, ENXAGUAR O CABELO COM ÁGUA MORNIA OU FRIA ATÉ QUE TODO O PRODUTO SEJA REMOVIDO. APLICAR <b>NANOTRON TOTAL REPAIR</b>, ENLUVANDO EM MECHAS LARGAS POR 3 MINUTOS. ENXAGUAR; <b>4) SECAR</b> O CABELO COMPLETAMENTE. <b>IMPORTANTE:</b> EM CASO DE CABELOS MAIS REBELDES, PODE-SE FAZER UMA ESCOVA PARA ALINHAR MELHOR OS FIOS E FACILITAR O PASSO SEGUINTE; <b>5) ATIVAÇÃO TÉRMICA:</b> PRANCHAR EM MECHAS FINAS, COM CABELO TOTALMENTE SECO, LEVEMENTE TRACIONADO E PERFEITAMENTE ALINHADO COM TEMPERATURA DE 190 A 230°C, POR 12 VEZES OU MAIS, BEM DEVAGAR, ATÉ OBTER O ALINHAMENTO PERFEITO DOS FIOS E BRILHO INTENSO (OBS.: EVITAR TEMPERATURAS ACIMA DE 190°C EM CABELOS LOIROS, RUIVOS OU DE FUNDOS CLAROS). NÃO HÁ NECESSIDADE DE LAVAR O CABELO IMEDIATAMENTE. AGUARDAR DE 24 A 48 HORAS PARA LAVAR O CABELO AJUDA NA POLIMERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE <b>KUP®</b>.</p>
PARA HIDRATAR <b>HIDRATAÇÃO NANOTRÔNICA</b>	15 MINUTOS	 <p><b>ACCESS SHAMPOO + NANOTRON MASK PROFESSIONAL + ULTRA LEAVE ON REPAIR (*) + SERUM SHINE 'N' BRIGHT (*) + ESCOVAÇÃO QUENTE</b></p> <p><b>MODO DE USAR 1) LAVAGEM E PREPARAÇÃO:</b> LAVAR O CABELO COM <b>EXO ACCESS SHAMPOO</b> DE 2 A 3 VEZES. <b>2) ENXAGUAR</b> ABUNDANTEMENTE ATÉ RETIRAR TODO O SHAMPOO; <b>3) APLICAÇÃO:</b> APLICAR <b>NANOTRON MASK PROFESSIONAL</b> DO COMPRIMENTO ÀS PONTAS, ESPALHAR BEM O PRODUTO COM AJUDA DE UM PENTE, ENLUVAR, DEIXAR AGIR DE 3 A 5 MINUTOS; <b>4) ENXAGUAR;</b> <b>5) COM OS CABELOS AINDA ÚMIDOS,</b> DEPOSITAR O <b>ULTRA LEAVE ON REPAIR(*)</b> NAS PALMAS DAS MÃOS, ESFREGANDO-AS. EM SEGUIDA, ESPALHAR O PRODUTO SOBRE OS CABELOS, CORRENDO AS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO DOS FIOS, DESEMBARAÇANDO-OS E ALINHANDO-OS COM OS DEDOS; <b>6) DEPOSITAR UMA PEQUENA PORÇÃO DE SERUM SHINE 'N' BRIGHT(*)</b> NAS PALMAS DAS MÃOS, ESFREGANDO-AS. APLICAR NOS CABELOS AINDA ÚMIDOS OU SECOS, DO COMPRIMENTO ÀS PONTAS; <b>7) FINALIZAÇÃO:</b> PODE-SE FINALIZAR COM UMA ESCOVAÇÃO QUENTE OU PIASTRA.</p>
PARA SELAR <b>QUERATINIZAÇÃO NANOTRÔNICA</b>	50 MINUTOS	 <p><b>ACCESS SHAMPOO + NANOTRON TOTAL REPAIR + ULTRA LEAVE ON REPAIR + PRANCHA</b></p> <p><b>MODO DE USAR 1) LAVAGEM E PREPARAÇÃO:</b> LAVAR O CABELO COM <b>EXO ACCESS SHAMPOO</b> DE 2 A 3 VEZES. ENXAGUAR ABUNDANTEMENTE ATÉ RETIRAR TODO O SHAMPOO; <b>2) APLICAÇÃO:</b> APLICAR <b>NANOTRON TOTAL REPAIR</b> ENLUVANDO EM MECHAS LARGAS POR 5 MINUTOS; <b>3) ENXAGUAR;</b> <b>4) COM OS CABELOS AINDA ÚMIDOS,</b> DEPOSITAR O <b>ULTRA LEAVE ON REPAIR</b> NAS PALMAS DAS MÃOS, ESFREGANDO-AS. EM SEGUIDA, ESPALHAR O PRODUTO SOBRE OS CABELOS, CORRENDO AS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO DOS FIOS, DESEMBARAÇANDO-OS E ALINHANDO-OS COM OS DEDOS; <b>5) SECAR</b> COMPLETAMENTE O CABELO; <b>6) ATIVAÇÃO TÉRMICA:</b> PRANCHAR EM MECHAS MEDIANAS A 200°C DE 5 A 8 VEZES ATÉ OBTER O SELAMENTO SATISFATÓRIO DOS FIOS.</p>
PARA RECONSTRUIR <b>RECONSTRUÇÃO NANOTRÔNICA</b>	20 MINUTOS	 <p><b>ACCESS SHAMPOO + NANOTRON TOTAL REPAIR + NANOTRON MASK PROFESSIONAL + ULTRA LEAVE ON REPAIR (*) + SERUM SHINE 'N' BRIGHT (*) + ESCOVAÇÃO QUENTE</b></p> <p><b>MODO DE USAR 1) LAVAGEM E PREPARAÇÃO:</b> LAVAR O CABELO COM <b>EXO ACCESS SHAMPOO</b> ALGUMAS VEZES PARA REMOVER TODO RESÍDUO, MANTENDO O PRODUTO NO CABELO POR 3 MINUTOS NA ÚLTIMA APLICAÇÃO. ENXAGUAR ABUNDANTEMENTE ATÉ RETIRAR TODO O SHAMPOO; <b>2) APLICAÇÃO:</b> APLICAR <b>NANOTRON TOTAL REPAIR</b> ENLUVANDO EM MECHAS LARGAS POR 5 MINUTOS; <b>3) ENXAGUAR;</b> <b>4) APLICAÇÃO:</b> APLICAR <b>NANOTRON MASK PROFESSIONAL</b> DO COMPRIMENTO ÀS PONTAS, ESPALHAR BEM O PRODUTO COM AJUDA DE UM PENTE, ENLUVAR, DEIXAR AGIR DE 3 A 5 MINUTOS; <b>5) ENXAGUAR;</b> <b>6) COM OS CABELOS AINDA ÚMIDOS,</b> DEPOSITAR O <b>ULTRA LEAVE ON REPAIR(*)</b> NAS PALMAS DAS MÃOS, ESFREGANDO-AS. EM SEGUIDA, ESPALHAR O PRODUTO SOBRE OS CABELOS, CORRENDO AS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO DOS FIOS, DESEMBARAÇANDO-OS E ALINHANDO-OS COM OS DEDOS; <b>7) DEPOSITAR UMA PEQUENA PORÇÃO DE SERUM SHINE 'N' BRIGHT(*)</b> NAS PALMAS DAS MÃOS, ESFREGANDO-AS. APLICAR NOS CABELOS AINDA ÚMIDOS OU SECOS, DO COMPRIMENTO ÀS PONTAS; <b>8) FINALIZAR</b> COM UMA ESCOVAÇÃO QUENTE OU PIASTRA.</p>

(\*) Opcional